

Kezelési-, karbantartási utasítás

Hibajelzés motortúlterhelés esetén:

a szivattyú gyors leoldású motorvédelemmel (hő védelemmel) és zárlatvédelemmel is el van látva, amelyek a túláram esetén leválasztják a gépegységet a hálózatról.

A szivattyú újraindítása:

A vezérlőegységben ellenőrizzük, hogy a zárlatvédő kismegszakító (biztosíték) lekapcsolt állásban van-e (zöld jelzés látható), -és/vagy a gyorsleoldású motorvédelem kapcsolta-e le a szivattyút a hálózatról. Kizárólag a túláramot okozó hiba megszüntetését követően indítható újra a szivattyú - a zárlatvédelem leoldása esetén a kismegszakítót kapcsoljuk fel - piros jelzés látható.

Hibajelzés a szennyvízszállítás korlátozása-, megszűnése esetén:

amennyiben az üzemidő a 6-10 percet meghaladja, akkor a vészjelzés (csengő hang) - szennyvízszinttől függetlenül - működésbe lép.

A meghosszabbodott üzemidőt, pl. a szivattyú meghibásodása, vagy a szállítórendszer (nyomócső, visszacsapószelep, ...) dugulása, eltömődése okozhatja. A hiba elhárításához a hibaforrást kell megkeresni.

Hívjunk szakembert, értesítsük az üzemeltetőt és kapcsoljuk le a 230V feliratú biztosítékot (zárlatvédő kismegszakítót)! A hibát a szakembernek kell megszüntetni!

A kézi üzem kapcsolót kizárólag az üzemeltető szakcég szakembere használhatja! Illetéktelen használat a garancia megszűnését vonja maga után.

A bekötővezeték és szerelvények tisztítását is kizárólag az üzemeltető szakcég végezheti.

FIGYELEM!

- **Az átemelő karbantartása során minden esetben használjunk egyéni védőfelszerelést (pl.: gumikesztyűt, védőszemüveget, stb...)**
- **minden karbantartási munkálat során áramtalanítsuk a szivattyút!**
- **karbantartási munkálatokat csak szakemberek végezhetnek!**
- **bármilyen sérülés esetén azonnal forduljunk orvoshoz!**

A változtatás jogát a gyártó mindenkor fenntartja

MEDIKER KFT



6640 Csongrád, Erzsébet u. 29. Postacím: 6641 Csongrád, Pf. 77 Tel.: 70 - 3344 777 63 - 483 444 63 - 482 288

Fax 63 - 482 299 e-mail: info@mediker.hu weblap: www.mediker.hu